



C-97 Rodillo



C-157 Rastra cuchillas

CULTIVADORES "brazos flexibles"

Modelo	Descripción	Brazos	Potencia CV	Bastidor	Ancho labor (Estandar)
CP-50	5 brazos	20x20 mm	15-30	60x60 mm	1,15 m
CP-70	7 brazos	20x20 mm	20-40	60x60 mm	1,40 m
CP-90	9 brazos	20x20 mm	35-50	60x60 mm	2,00 m
CP-55	5 brazos	25x25 mm	20-40	70x70 mm	1,25 m
CP-75	7 brazos	25x25 mm	35-50	70x70 mm	1,60 m
CP-95	9 brazos	25x25 mm	50-65	70x70 mm	2,20 m
C-77	7 brazos	27x27 mm	50-70	100x60 mm	1,80 m
C-97	9 brazos	27x27 mm	65-80	100x60 mm	2,30 m
C-117	11 brazos	27x27 mm	70-90	100x60 mm	2,75 m
C-137	13 brazos	27x27 mm	80-100	100x60 mm	3,25 m
C-157	15 brazos	27x27 mm	90-120	100x60 mm	3,75 m
C-177	17 brazos	27x27 mm	100-130	100x60 mm	4,25 m
C-197	19 brazos	27x27 mm	120-150	100x60 mm	4,75 m



CP-70

CULTIVADORES REFORZADOS brazos 32X32 flexibles, CHASIS 100X100 mm



C-1532 Rastra fotante y Rodillo



C-1932 Rastra cuchillas

CULTIVADORES "brazos de muelles" (Sin ruedas)

CM-5	5 brazos	25x25 mm	20-40	60x60 mm	1,25
CM-7	7 brazos	25x25 mm	40-60	60x60 mm	1,75

ACCESORIOS

0200.420.6001	CP	Juego de ruedas control, para modelos CP
0200.420.600.300	CPM-300	Juego ruedas metálicas 300x100
0200.490.4001	EP	Enganche Pasquali con 3º punto
0200.420.9000		Chasis plegado manual
		Suplemento brazo flexible viñado 20 mm (Unidad)
		Suplemento brazo flexible viñado 25 mm (Unidad)
		Suplemento brazo flexible viñado 27 mm (Unidad)



CM-7 Ruedas